

F. Luyckx

Dentiste L.S.D

Rue des Pêcherries, 76/18

1160 Bruxelles

02.673.30.60

Protocole pour ECLAIRCISSEMENT DENTAIRE

- Brossez vos dents avec application afin d'éliminer toute la plaque dentaire.
- Appliquez le gel de blanchiment dans les gouttières fournies : vissez l'embout sur la seringue et déposez une ligne de gel dans le fond de la gouttière. Un quart de seringue correspond généralement à une arcade (une gouttière).
- Placez les gouttières en bouche et enlevez les excès de gel avec le doigt ou un petit coton. Evitez de rincer.
- Portez les gouttières un minimum de deux heures consécutives le jour ou toute la nuit.
- Déposez les gouttières et rincez-les à l'eau froide
- Brossez à nouveau vos dents afin d'éliminer le gel qui pourrait encore être présent.

En cas de sensibilité dentaire pendant le traitement, celui-ci peut n'être effectué qu'un jour sur deux ou un jour sur trois. Un gel ELGYDIUM Sensileave Gel (en pharmacie) peut être placé de la même manière dans la gouttière et portée une demi-heure. Il désensibilisera les dents.

C'est le nombre d'applications de gel qui fera l'éclaircissement dentaire, et non le fait qu'il soit fait en continu. Si vous « passez » un jour, cela n'affectera pas le traitement .

En fin de traitement éclaircissant, vous recevrez un produit stabilisant (Tooth Mouss) à appliquer dans les gouttières une heure par jour pendant sept jours.